

DRIVE RECORDER TZ-DR225

品番:88TZDR225

取扱説明書 本体編

この度は、本製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。 本機は、日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運 転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安 全運転を促進する目的で販売しております。

本機の専用ビューアソフト(説明書含む)は、 下記のURLより機種を選択し、ダウンロードしてください。 https://www.cellstar.co.jp/dlfm/download_viewer.php

microSD[™]はSDアソシエーションの登録商標です。 microSD Logoは登録商標です。



PURECEL[®] およびOMNIVISION[™]はOmnivision Technologies, Inc.の商標です。 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Cellstar ®

microSD カードについての取り扱い注意事項

microSD カードの挿入/取り出しの際は、本体から DC コードをはずし、 必ず本体の動作 LED が消えたことを確認してからおこなってください。

microSD カードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部 が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。microSD カードによる 不具合が発生した場合は、オプションの microSD カードと交換してください。

microSD カードを別に購入する場合は、オプションのドライブレコーダー専用 microSD カード (8GB: V9TZDRX09 / 16GB: V9TZDRX10 / 32GB: V9TZDRX11 / 64GB: V9TZDRX12) をご購入ください。

通常時画像設定やパーキングモードなどを変更するとSDカードフォーマットロン グライフにより、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、録 画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどにファイルのコ ピーで録画ファイルなどをバックアップすることをおすすめします。

パソコンなどで microSD カード内の録画ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。

目次

はじめに

冬部の夕称と継能	
	J

取り付けと準備

取り付け方法	8
本体をフロントガラスに取り付ける場合	10
別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合	13
本体と別体カメラを接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
ヒューズボックスから電源を取る場合	18
車両のアクセサリー電源コードから直接電源を取る場合	19
配線処理	21
microSDカードの挿入および取り出し	22
microSDカードの挿入	23
microSDカードの取り出し	25

基本操作

製品の使用方法・・・・・・	. 26
電源のON/OFF ···································	26
エラーメッセージ	27
本機の画面	28
音量調整	30
録画方法	· 31
録画モードについて	31
パーキングモードについて	35
タイムラプス録画機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43

その他

各種設定の変更	47
設定の変更方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
設定一覧	48
通常時画像設定/パーキングモード画像設定	56
その他の機能	58
再生モード	58
GPSおしらせ機能	60
MyCellstarについて	63
GPSデータ更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
GPSデータの版数確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
GPSの測位について	67
災害・危機管理通報機能	68
撮影モードについて	72
取扱説明書QRコード表示	73
フォーマット	74
システムリセットと強制初期化(強制フォーマット)	75
ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて	76

困ったときは

故障かな?	と思った	:5·····	77

その他

製品の仕様	79

各部の名称と機能

本体



① 撮影用カメラレンズ

*出荷時に保護フィルムが貼られています。剥がしてから、使用してください。

- マイク 録画中の音声を録音します。
- ③ **動作LEDランプ**

本機の動作状態を表示します。

④ 画面

カメラの録画映像、再生、設定メニューの変更画面などを表示します。

- リセットボタン 本機を再起動します。
- ⑥ ▲ボタン

メニューの移動やパーキングモードオン / オフ、音量調整(大)に使用します。

⑦ ENTボタン

モードの切りかえやメニューの決定に使用します。

- ⑧ ▼ボタン
 メニューの移動やクイック録画、音量調整(小)に使用します。
- 3 スピーカー
 各種警告を音声出力します。(モノラル)
- ① GPS
 GPS、みちびき、グロナス、ガリレオなどの衛星を受信します。
- 1) microSDカードスロット 付属またはオプションの microSD カードを挿入します。
 * microSDカードを挿入していないと録画が開始されません。
- 12 カメラ接続端子
 カメラ接続コード(L字端子側)で別体カメラを接続します。
- DC12V/24Vソケット

付属の直結配線 DC コード (3 極 DC プラグ)を接続し、DC12V/24V を本 機に入力します。

14 マウントベース

あらかじめ貼られている両面テープでフロントガラスに取り付けます。

- (1) 向き調整ネジ
 本機の取り付け向き(左・右)を調整します。
- 16 角度調整ネジ

本機の取り付け角度(上・下)を調整します。





3

① 撮影用カメラレンズ

*出荷時に保護フィルムが貼られています。剥がしてから、使用してください。

② 別体カメラ用マウントベース

付属の別体カメラ用両面テープでリヤガラスに取り付けます。

- * リヤガラスの角度によりボールジョイントを付属の別体カメラ用ボールジョイント (ストレート)に交換してください。
- ③ **角度調整ノブ** 別体カメラの取り付け角度を調整します。
- ④ カメラ接続端子付属のカメラ接続コード(ストレート端子側)で本体に接続します。
- ⑤ **上下切りかえスイッチ** カメラ映像の上下反転時に使用します。
- **正像鏡像切りかえスイッチ**カメラ映像の左右反転時に使用します。

取り付け方法

▲警告

事故発生時の衝撃により本体および別体カメラがはずれる場合があります。ガラ ス面とマウントベースの両面テープ貼り付け部分の油分や汚れを脱脂クリーナー でしっかり拭き取り、本体および別体カメラを確実に取り付けてください。

<u>∧ 注意</u>

本機を車両に取り付ける前に、次の内容を確認の上、取り付けてください。

- 本機の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
 正しく取り付けてください。
- 本機を安全に取り付けるために、取り付け作業は明るく安全な場所でおこなってください。
- ・本機を取り付ける前には、必ず車のパワー(イグニッション)スイッチをOFFにし、 キーを抜いた状態で取り付けてください。
- ・本機に専用のDCコード(3極DCプラグ)以外のコードを使用しないでください。
- 本体および別体カメラを設置した部分のガラスに汚れがあると十分な映像を撮影できない可能性がありますので、いつもきれいに保ってください。
- ・夜間走行時にはカーナビゲーションおよび車両用モニターがフロントガラスに映り込み、録画映像に影響を与えることがあります。映り込み画像が撮影領域に入らないように角度を調整してください。
- 本機は上空からのGPS信号を受信して自車位置を記録します。そのため本体の上や前(車の進行方向)などに金属などの障害となるものがないよう取り付けてください。
- 本体および別体カメラは防水構造ではありません。雨などで本機やコードがぬれないようご注意ください。

本体の設置場所(推奨)



別体カメラの設置場所(推奨)



本体をフロントガラスに取り付ける場合

フロントガラスへの取り付け位置(正面)



フロントガラスの中央部に設置できない場合は、広い視野角を活用してインナーミラーの左、もしくは右側に設置することもできます。中央部に設置できない場合、録画映像が片方にかたよる可能性があります。

フロントガラスへの取り付け位置(側面)

- ・ 図のように前方を遮ることがないように取り付けてください。
- ・図のように本体が水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。











- あらかじめ貼られている両面テープを使用して本体をフロントガラスに取り 付ける。
- 2. 向き調整ネジを右側に回して本体を固定する。 向き調整ネジを緩めると本体の取り付け向き(左・右)を調整できます。
- 3. 角度調整ネジを右側に回して本体を固定する。 角度調整ネジを緩めると本体の取り付け角度(上・下)を調整できます。

別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合

<u>∕∖</u>注意

リヤガラスに別体カメラを取り付ける前に下記内容を必ず確認してください。

- 事故発生時の衝撃により別体カメラが外れる場合があります。ガラス面の油分や汚れを付属の脱脂クリーナーでしっかり拭き取り、別体カメラを確実に取り付けてください。
- ・リヤのサンシェードなどに問題がないことを確認してください。
- 両面テープの貼り付け面がリヤガラスの熱線と重ならないように取り付けてください。
- プライバシーガラスやフィルムを貼られてる車両は、夜間や暗い場所では録画した
 映像が見づらくなる場合があります。
- リヤワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- リヤワイパー非装着車およびワイパー拭き取り範囲外に取り付けると、リヤガラスの汚れや雨などにより録画映像が見づらくなる場合があります。
- •エアバックの動作や運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ハイマウントストップランプの直接の光や隙間から漏れた光により映像が赤く見づらくなる場合があります。必要に応じ遮光するなどの対策をしてください。
- ・後続車両のライトにより、録画した映像が見づらくなる場合があります。
- ・取り付けにより車両に問題が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- リヤガラスが汚れていたり、雨滴が付いていると光が乱反射し、映像が見づらくなる場合があります。

取り付け位置(正面)

図のように別体カメラ後方を遮ることがないように取り付けてください。



その他

- 図のように別体カメラ後方を遮ることがないように取り付けてください。
- 別体力メラが取り付いた状態で、図のように別体力メラが水平を維持するように取り 付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。
- 取り付け場所によっては、リヤガラスの熱線やプライバシーガラスが映像の邪魔とな る場合があります。





リヤガラスへの取り付け

 別体カメラ用マウントベースと別体カメラの結合部をあわせ、矢印の方向に 差し込む。



- 別体カメラ用両面テープを使用してリヤガラスに取り付ける。
 * 推奨の設置位置を参照して、熱線を避けて取り付けてください。
- 角度調整ノブを右側にまわして別体カメラを固定する。
 角度調整ノブを緩めると別体カメラの取り付け角度を調整できます。



- * 必要に応じて、先に別体カメラ用マウントベースを車両側に取り付けてから別体カメラ を設置してください。
- * 別体カメラの上下切りかえスイッチを↑に変更してください。[⇒P17]

本体と別体カメラを接続

接続方法

別体カメラに接続するカメラ接続コードを配線する。
 バックドアがある車は、カメラ接続コードをグロメット内に通して配線してください。



2. 付属のカメラ接続コードで本体と別体カメラを接続する。



* ガラスに干渉しないよう接続してください。

<u>∧</u>注意

- ・カメラ接続コードのプラグを奥までしっかりと差し込んでください。
- カメラ接続コードは、雨漏りしないよう配線してください。
- ・付属のカメラ接続コードは本機専用のコードです。他機種でコードを流用することはできません。

別体カメラの設定



ヒューズボックスから電源を取る場合

市販の電源取出コード(平型ヒューズタイプなど)を使用して、ヒューズボック スから電源を取ることができます。



- アクセサリー電源ON/OFFに連動するヒューズボックス内のヒューズ(ア クセサリーソケット、ラジオなど)を探す。
- 2. 直結配線DCコードと市販の電源取出コードを接続する。
- ヒューズボックスのヒューズを抜き、電源取出コードをバッテリー側に差し込む。
- 4. 直結配線DCコードのアース端子を車のボディに接続する。

パワー(イグニッション)スイッチを ON にして本機の電源が入らない場合は、 以下の点を点検してください。

- ・コード類の接続
- ・車、またはDCコード内のヒューズ切れ

取り付けと 準備

その他

エレクトロタップを使用して、車両のアクセサリー電源コードから直接電源を取 ることができます。



- 1. テスターなどで、車のキーをONにしたとき12Vまたは24V、OFFにしたとき0Vになるアクセサリー電源コードを探す。
- 直結配線DCコードのギボシ端子を切り落とし、エレクトロタップを使用して車両のアクセサリー電源コードへ接続する。
- 3. 直結配線DCコードのアース端子を車のボディに接続する。

<u>∕∖</u>注意

アース端子接続

アース端子はボディの金属部に接続してください。

【取り付けに適している場所】

車の電装のアースポイント(コンピューター、リレーなどのアースコードを直接ボ ディに接続しているところ)

【取り付けに適さない場所】

- アンダーダッシュやセンターコンソールなど樹脂を止めているネジ(タッピングネジなど)
- チルトステアリング装備車で、ステアリングと一緒に動作(上下)する金属部分

配線処理

コード類は運転の妨げとならないように、コードクリップなどを利用して、配線 処理してください。

余分なコード類はビニールテープなどでしっかり束ねてください。コード類を表面に出したくない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間に入れます。



⚠注意

- ・配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して 作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などをはず さないでください。必要な場合には、必ず車両販売店の指示を受けてください。 コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してく ださい。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッシュボードなどの材質や 使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合がありま す。十分ご注意ください。

microSDカードの挿入および取り出し

<u>∧</u>注意

microSD カードを使う前に、次の内容を確認してご使用ください。

- microSDカードは、指定のmicroSDカードをご使用ください。なお、microSDカードは、本機に挿入されています。指定以外のmicroSDカードを使用されると、データの損失や録画できない可能性があります。
- microSDカードを電源がONになっている状態で抜き差ししないでください。本機が正常に動作しない場合があります。
- microSDカードを取り出すときは、本機からDCコードをはずし、必ず本体の動作 LEDが消えたことを確認してください。その後microSDカードを取り出してくだ さい。動作LEDが点灯している状態でmicroSDカードを取り出すと録画を終了す ることができず、録画ファイルへの記録が中断されるか一部分が削除されるなど、 場合によってはmicroSDカードが破損するおそれがあります。
- microSDカードをフォーマットする際は、必ず本機のフォーマット機能でおこなってください。
- 本機の設定変更やmicroSDカードの状態によって、ファイルシステムを再構築する ため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、 パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- 指定のmicroSDカード以外を挿入すると、microSDカード異常エラーやmicroSD カードファイルシステムエラーを表示する場合があります。画面の指示にしたがっ てフォーマットをおこなってください。
- microSDカードの容量によっては、起動時間が変動(長くなったり)する場合が あります。
- ・パソコンなどでmicroSDカード内の録画ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。
- 本体の設定情報は、microSDカード内に保存されています。本機以外でフォーマットや新たなmicroSDカードを使用すると、設定情報が無いため、本機の設定は初期値にもどります。

microSDカードの挿入

* 必ず、本体からDCコードをはずし、電源がOFFになっていることを確認してからおこなって ください。

<u>∧</u>注意

- ・ microSDカードを挿入していないと録画が開始されません。
- microSDカードには向きがあります。差し込む向きに注意して最後まで確実に挿入してください。正しく挿入されていないとmicroSDカードの破損、および誤動作の原因になります。
- microSDカードの接続端子には手を触れないでください。汚れや異物が付着する とカード内のデータが損失するおそれがあります。



はじめに	取り付けと 準備	基本操作	各種設定	困ったときは	その他
	עםג –	4. トカバー	スロットカノ	ヾーを閉じる。	
	- DC12 ンケッ	5. 2/24∨ ⊦	本体にDC⊐	ードを接続す	る ₀

microSDカードの取り出し

* 必ず、本体からDCコードをはずし、電源がOFFになっていることを確認してからおこなって ください。



製品の使用方法

<u>∕∖</u>注意

製品を使用する前に次の内容を熟知してください。

- ・走行中は、本製品を絶対に操作しないでください。交通事故の原因となります。走行中は、必ず同乗者が操作をおこなうか、安全な場所に車両を停車してから操作をおこなってください。
- ・録画は、microSDカードが正しく挿入されているときのみ可能です。
- ・録画中にmicroSDカードが取り出されると警告音がなり、録画した映像の一部が 削除されたりmicroSDカードが破損する場合があります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを 確認してからご使用ください。
- 内蔵のバックアップ電池が放電すると、すぐに起動しない場合があります。その際は通電した状態で10分程度蓄電してから起動してください。

電源のON/OFF

電源のON



本機には電源ボタンがありません。車のパワー(イグニッション)スイッチをONにすると、本機の電源がONになり、効果音(♪ピロリロリン)とボイスアシスト(常時録画の開始と現在のパーキングモード設定 *常時電源コード接続時)を出力し、通常時録画の常時が開始されます。

* 本機の電源がONにならない場合、「故障かな?と思ったら」を参照してください。[→P77]

- * 通常時画像設定により本機の画面に表示されるカメラ映像の解像度は異なります。
- * 設定メニューの「パーキングモードおしらせ」を「オン」にすると、本機の起動時に現在のパー キングモードをおしらせします。[→P55]

電源のOFF

パワー (イグニッション) スイッチをOFFにすると、スーパーキャパシタ*により、 最後の録画ファイルを安全に保存します。動作LEDが消灯し、効果音(♪ピ)のあと、 自動的に電源がOFFになります。

* スーパーキャパシタ:高温に強く安全性が高い、蓄電能力を持つコンデンサ。

エラーメッセージ

microSDカード認識エラー



microSD カードが「挿入されていない」、「フォーマットされていない」、「破損している」などの異常が発生した場合、動作 LEDが消灯し、効果音(♪ ポロロン*繰り返し)とボイスアシスト(SDカードを認識しません)を出力し、本機の画面に左のエラーを表示します。

* フォーマットしても本機の画面に「SDカード認識エラー」を表示す る場合は、新しいmicroSDカードに交換してください。

microSDカードファイルシステムエラー



新しい microSD カードと交換して microSD カードのファイルシ ステム、またはアロケーションサイズが違ってしまった場合、動作 LED が消灯し、効果音 (♪ポロロン*繰り返し)を出力し、本機の 画面に左のエラーを表示し、フォーマットの確認をおこないます。

* ENTボタンを押すと確認画面に切りかわります。再度ENTボタンを押してフォーマットを実行してください。

* フォーマットしてもディスプレイに「microSDカードファイルシステム エラー」を表示 する場合は、新しいmicroSDカードに交換してください。

カメラ異常エラー



カメラの初期化エラーなどが発生した場合、動作 LED が消灯し、 効果音が出力され、本機の画面に左のエラーを表示します。

*本機の画面に「カメラに異常があります」を表示した場合は、カスタ マーサービスまでご連絡ください。

microSDカード異常エラー

SDカードエラー SDカードに 異常があります。 SDを交換して ください	microSD カードの書き込み禁止モードを検知した場合、 LED が消灯し、効果音(♪ポロロン*繰り返し)を出力し、 の画面に左のエラーを表示します。 * 新しいmicroSDカードに交換してください。	動作 本機
ください。		
ください。		

その他

本機の電源がONになると、自動で録画モードの通常時録画を開始し、次の画面を 表示します。ENTボタンを押して、設定メニューの変更または録画映像の再生が できます。

本体カメラ



- * 再生する場合は「再生モード」[→P58]、設定メニューの変更は「設定の変更方法」[→ P47] をご覧ください。
- *工場出荷時の表示状態となります。設定メニューの「別体カメラ表示」をメインに変更する とメイン画面が本体カメラから別体カメラの映像に切りかわります。

画面アイコンの種類



アイコン		内容		
	स्ट (緑)	常時録画の状態		
① 録画モード	स्ट (赤)	イベント録画の状態		
	配(橙)	クイック録画の状態		
② GPS	GPS	GPS を測位するとアイコンが表示されます。		
③ パーキング モード	Р	パーキングモードがオン時にアイコンが表示されます。		
* パーキングモード をご利用の際は オプションの常時 電源コード (GDO- 41) が必要です。	PE	パーキングモードのイベント録画ファイルが記 録されています。		
	PM	パーキングモードのモーション録画ファイルが 記録されています。		
	P	パーキングモードのイベントとモーション録画 ファイルが記録されています。		
④ フレームレート	非表示	フレームレート 30fps / タイムラプス オフ		
	10 FPS	フレームレート 10fps / タイムラプス オフ		
		タイムラプス オン		

* 設定メニューの「アイコン表示」を「オフ」にするとアイコンを非表示にできます。[⇒P50]
 * 設定メニューの「インポーズ記録」を「オン」にすると、記録映像の上に重ねて現在の日時情報、現在地の緯度経度、走行速度を録画できます。[⇒P51]



設定メニューの「画面表示」で以下のように表示画面を変更できます。 [⇒P50]

* カメラ映像を表示していない場合も録画されます。

取り付けと 準備

オン 速度

* GPSが未測位のときは「---km/h」と表示されます。



45

km/h



オン 時計

- オフ
- *「オフ画面、LED、ボイス」を設定すると画面・LEDが消え、ボイ スがミュートになります。

音量調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。



▲ボタン長押し	音量を大きくする
▼ボタン長押し	音量を小さくする
工場出荷時:音量2	

録画方法

録画モードについて

本機の電源がONになると、自動で録画モードの通常時録画を開始します。

* 録画中の音声を録音しない場合、設定メニューの「音声録音」を「オフ」にしてください。 [→P49]

* タイムラプス録画は、専用の録画モードとなります。[⇒P43]

通常時録画トリガの種類

通常時録画トリガ(条件)により、自動または手動で判定し録画をおこないます。

■ 常時録画

効果音(♪ピロリロリン)とボイスアシスト(常時録画を開始します)を出力し、 常時録画が開始されます。常時録画中、動作LEDは緑色点滅(1秒間点灯と1秒間 消灯を繰り返す)し、1分単位で録画し続けます。



イベント録画 / クイック録画

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合や手動でクイック録画を開始した場合、常時録画を中断して、効果音(♪ピロリロリン*速い)とボイスアシスト(イベント録画を開始します/クイック録画を開始します)を 出力し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画中、動作LEDが速い緑色点滅(0.25秒点灯と0.25秒消灯を繰り返す)します。録画終了後、常時録画にもどります。



- * イベントとは、衝撃を検知した場合という意味で使用しています。3Gセンサーが高感度に設定されている場合、細かな衝撃も検知します。3Gセンサー感度が低感度に設定されている場合、強い衝撃のみ検知します。設定メニューの「3Gセンサー感度」で調整することができます。 [→P49]
- * 車や運転の状態など様々な要因により、イベント録画にならない場合があります。
- * 録画ファイルがmicroSDカードの録画領域を超えた場合、古いデータから順次自動で削除されます。
- *常時録画とイベント録画で生成されたファイルは指定のフォルダに保存されます。
- *録画中の状況により、録画のビットレートは可変します。
- * 事故などが発生した場合、録画ファイルが上書きされないよう、本機からmicroSDカードを 取り出して保管してください。
- * スーパーキャパシタ(蓄電能力を持つコンデンサ)により、事故の衝撃で電源コードがはず れてしまっても録画映像を正常に保存します。蓄電状況によっては、正常に保存されない場 合があります。
- * 別体カメラを接続していない場合でも映像として記録されます。

その他

常時トリガ	保存フォルダ名	ファイル名
常時録画	[INFINITE] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	30fps : NN3_****.avi 10fps : NN1_****.avi
イベント録画	[EVENT] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	30fps : NE3_****.avi 10fps : NE1_****.avi

- * パーキングモード録画のSDカード最大保存容量は、パーキングモードのオン、録画領域(大または小)設定により変動します。[⇒P39] [⇒P85]
- * ファイル名(****)に年月日-時分秒-インデックス(識別)_カメラ番号(1:本体カメラ/2:別 体カメラ)が入ります。(例:240621-162810-000001_1は、2024年6月21日16時28分 10秒、本体カメラ)
- * 録画ファイルをロックした場合、ファイルは上書きされなくなります。[⇒P59]

フレームレートの設定

本機の通常時録画とパーキングモード録画のフレームレート(1秒間に記録される 映像数「フレーム」)を設定できます。[→P52]

* 10fps設定時は、タイムラプス機能が使用できません。

■フレームレートの設定項目

フレームレートの設定内容は、画面上のアイコンで表示されます。[⇒P29]

- フレームレートの状態

* 30fps時、アイコンは非表示。

30fps	工場出荷時のフレームレートです。 1 秒間に約 30 枚の映像、1 ファイルに 1 分間の録画をおこないます。
10fps	長時間録画用のフレームレートです。 1 秒間に約 10 枚の映像、1 ファイルに 3 分間の録画をおこないます。

その他

クイック録画機能(手動)

手動でイベント録画するための機能です。

録画データは、microSDカードの [EVENT] フォルダに保存されます。

* 設定メニューの「アイコン表示」を「オン」にしてください。[⇒P50]

* 録画映像は、クイック録画を開始した5秒前と20秒後を含み録画します。(10fps設定時も同じ)

* この機能は、本機がイベント録画中である場合は使用できません。

* タイムラプス録画中は、クイック録画はできません。



本機の動作中に▼ボタンを押す。

効果音(♪ピロリロリン*速い)とボイスアシスト (クイック録画を開始します)を出力し、クイック 録画が開始されます。クイック録画中、動作 LED が速い緑色点滅(0.25 秒点灯と0.25 秒消灯を 繰り返す)します。クイック録画終了後、常時録 画モードにもどります。



パーキングモードについて

車のパワー (イグニッション)スイッチをOFFにし、アクセサリー電源がOFFになっ てから約6秒後に録画を開始する機能です。

*パーキングモードをご利用するには、オプションの常時電源コードが必要です。

本機に適合したオプションの常時電源コードを接続し、「設定メニュー」の「パー キングモード」を「オン」にすると、タイマー機能、電圧監視機能により、最大 12時間本機に電源を供給します。録画方式は、常時、常時+イベント、モーショ ン+イベントから選択できます。

パーキングモードが開始されると画面が消え、パーキングモード中に発生した録 画により動作LEDが点滅します。[⇒P42]

車のパワー(イグニッション)スイッチをONにし、アクセサリー電源がONになると、約6秒後にパーキングモードが解除され、通常時録画になります。

▲ 警告

- パーキングモードを使用するには、必ずオプションの常時電源コードを使用してください。常時電源コードを接続していない状態では、パーキングモードは設定できません。
- パーキングモードの録画は、車両バッテリーの電源を使用するため、車両バッテリーに負担がかかります。定期的に車両バッテリーの点検をおこなってください。
- パーキングモードを「オン 録画領域 (大/小)」に設定すると、SDカードのフォーマットが発生し、パーキングモードの録画領域が作成されます。また、通常時録画の録 画領域の比率が変動しますのでご注意ください。
- 車両バッテリーの寿命を短くすることがあるため、オプションの常時電源コードの 設定を1時間、12Vに設定することを推奨します。(常時電源コードに付属の取扱 説明書もあわせてご参照ください。)
- 車両バッテリーあがりに関して、一切の責任を負いかねます。
- ・ 暗い場所などでは録画できない場合があります。
- タイマー設定時間内であっても、バッテリーの電圧によっては電圧監視機能がはたらき、録画を停止します。あらかじめ、ご了承ください。
- ・パーキングモードを使用しない場合は、本機のパーキングモードの設定をオフにし、常時電源コードの時間設定を0時間にしてください。[→P37]

取り付け方法



- * オプションの常時電源コードに付属の取扱説明書をよく読み、正しく設定の上、アクセサリー 電源がOFFのときに接続してください。
- * 本機がオプションの常時電源コードを認識できない場合やパーキングモード中、DCコードを 抜いた場合、パワー(イグニッション)スイッチをOFFにし、動作LED消灯を確認後、パワー (イグニッション)スイッチを入れなおしてください。

パーキングモードの録画仕様について

パーキングモード録画と通常時録画を異なる画像設定に変更することが可能です。 [⇒P56]

* 別体カメラを認識していない場合(カメラ接続コードがはずれたなど)、本体カメラだけで録 画されます。
常時電源コードの設定

オプションの常時電源コードは、常時電源本体のディップスイッチにて設定します。



■ パーキングモードの時間設定

【スイッチ1 ~3】タイマー機能によって電源供給する時間を設定します。設定時間を超えると電源供給がOFFになります。パーキングモードを使用しないときは、電源供給する時間を「O時間」に設定してください。(推奨:1時間)



■ 12V車の電圧設定

【スイッチ4】12V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がOFFになります。(推奨:12V)

12V





■ 24V車の電圧設定

【スイッチ4】24V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がOFFになります。(推奨:24V)

24V							23.7V							23.5V						
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6

パーキングモードの設定

* オプションの常時電源コード接続時、設定できます。

1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。

2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。 モード切り替え 録画モード 設定モ 1, 再生モ- ▲▼ボタンで【パーキングモード設定】を選び、ENT 設定モ ボタンを押す。 GPSおしらせ機能ン 災害·危機管理通報設定1 バーキングモード設定 4. ▲▼ボタンで【パーキングモード】を選び、ENTボタ くパーキングモード設定 ンを押す。 $\overline{}$ パーキングモ パーキングモード麵トリガン パーキングモード3Gセンサー糖ン V 5. ▲▼ボタンで変更したい設定項目を選び、ENTボタン く パーキングモード を押す。 設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを ◎オン 「録画領域 (大)」 長押しします。SDカードの録画領域設定のため、フォーマッ ○オン 「録画領域 (小)」 トが実行されます。 * 録画データなどが消去されます。事前にバックアップするこ 0オフ とをおすすめします。

■ パーキングモードの設定項目

オン「録画領域(大)」	SD カード内のパーキングモードの録画領域を大きく設 定し、パーキングモードを長時間録画します。
オン 「録画領域 (小)」	SD カード内のパーキングモードの録画領域を小さく設定し、通常時録画を長時間録画します。
オフ	パーキングモード機能をオフにします。 パーキングモー ドの録画領域は 0 になります。

* SDカードの録画領域について [→P85]

パーキングモード録画のオン/オフ切りかえ

録画の必要がない自宅ではオフ、外出先ではオンというように、▲ボタン短押し で簡単にパーキングモード録画のオン、オフが切りかえられます。

- *▲ボタンでオフにしても、パーキングモードの録画領域は変わりません。
- *パーキングモード切りかえを音声でおしらせします。「パーキングモードオン」「パーキング モードオフ」

PEvᅋ「パーキングモード」のアイコン



■ パーキングモードのおしらせ設定項目

設定メニューの「パーキングモードおしらせ」を「オン」にすると、電源ON時に 現在のパーキングモードの状態を音声でおしらせします。

* パーキングモードタイマー設定が0時間のときもパーキングモード オンでおしらせします。

オン	起動時にパーキングモードがオンになっていることをおし らせします。
オフ	起動時にパーキングモードおしらせをおこないません。

以下のパーキングモード録画トリガの設定内容により、パーキングモード録画を おこないます。

常時	常時録画を記録しつづけます。
常時+イベント	常時録画の記録とイベント(衝撃)が発生した場合、 イベント前 5 秒+後 20 秒の映像を記録します。
モーション+イベント	カメラがモーション (動作) を検知またはイベント (衝撃) が発生した場合、映像を記録します。

microSDカードの保存先とファイル名について

パーキングモード 録画トリガ	保存フォルダ名	ファイル名
常時録画	[P_INFINITE] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	30fps : PN3_****.avi 10fps : PN1_****.avi
イベント録画	[P_EVENT] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	30fps:PE3_****.avi 10fps:PE1_****.avi
モーション録画	[P_MOTION] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	30fps : PM3_****.avi 10fps : PM1_****.avi

- * パーキングモード録画のSDカード最大保存容量は、パーキングモードのオン、録画領域(大または小)設定により変動します。[→P39] [→P85]
- * ファイル名(****)に年月日時-時分秒-インデックス(識別)_カメラ番号(1:本体カメラ/2: 別体カメラ)が入ります。(例:240621-162810-000001_1は、2024年6月21日16時28 分10秒、本体カメラ)
- * 録画ファイルをロックした場合、ファイルは上書きされなくなります。[⇒P59]

車のパワー(イグニッション)スイッチをOFFにし、アクセサリー電源がOFFになっ てから6秒後、パーキングモードが作動し、画面が消え、パーキングモード中に発 生した録画により動作LEDが点滅します。



動作LEDランプ

パーキングモード中の録画	動作 LED の状態
常時録画	緑色点滅(1 秒点灯と1 秒消灯を繰り返す)
イベント録画	速い緑色点滅(0.25秒点灯と0.25秒消灯を繰り返す)
モーション録画	待機中: 遅い緑色 2 回点滅(0.25 秒間隔の点滅を 2 回し、1.5 秒間の消灯を繰り返す) 検知:緑色点滅(1 秒点灯と1 秒消灯を繰り返す)

パワー(イグニッション)スイッチをONにし、本機が起動した際に「録画ファ イルがあります。」と音声出力し、「パーキングモード」のアイコンが変化します。 次回起動時、アイコンは元にもどります。

アイコン	内容
PE	パーキングモードの動作中、イベント が発生した場合
PM	パーキングモードの動作中、モーショ ン録画を記録した場合
P	パーキングモードの動作中、イベント 録画とモーション録画を記録した場合

「パーキングモード」 のアイコン

*パーキングモードをご利用の際はオプションの常時電源コード(GDO-41)が必要です。

タイムラプス録画機能

- 1秒間に1枚の連続した静止画を映像データとして録画する機能です。
- * 位置情報とインポーズ記録をオンに設定している場合、映像上に情報をインポーズして記録 します。



- <u>∧</u>注意
- ・タイムラプス録画機能は、フレームレート: 30fps設定時、使用できます。
- タイムラプスの録画中は、クイック録画、イベント録画、モーション録画はおこなわれません。
- ・タイムラプスの録画ファイルには音声、3Gセンサー情報、位置情報のデータは記録されないため、専用ビューアで表示されません。

タイムラプス録画の保存先とファイル名について

録画モード	保存フォルダ名	ファイル名
通常時録画	[N_INFINITE] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	NT3_****.avi
パーキング モード録画	[P_INFINITE] [1] 本体カメラ [2] 別体カメラ	PT3_****.avi

- * SDカードの最大保存容量は、パーキングモードのオン、録画領域(大または小)設定により 変動します。[⇒P39] [⇒P85]
- * ファイル名(****) に年月日時-時分秒-インデックス(識別)_カメラ番号(1:本体カメラ/2: 別体カメラ)が入ります。(例:240621-162810-000001_1は、2024年6月21日16時28 分10秒、本体カメラ)
- * 録画ファイルをロックした場合、ファイルは上書きされなくなります。[⇒P59]

タイムラプス録画

タイムラプス録画の設定



タイムラプスアイコン



■ タイムラプス録画の設定項目

オン	 通常時録画とパーキングモード録画の映像をタイムラプスで録画します。 * フレームレートを30fps設定時、タイムラプス録画をオンに設定できます。 * 通常時録画とパーキングモード録画の保存先は、それぞれ異なります。 * クイック録画、イベント録画、モーション録画はおこなわれません。
オフ	タイムラプス録画機能をオフにします。

各種設定の変更

設定の変更方法

本機の設定を変更する場合は、以下の手順でおこないます。 専用ビューアソフトで設定することも可能です。詳しくは、ダウンロードした専 用ビューアソフトの説明書をご覧ください。

* 設定中は、録画はできません。

* 設定メニュー画面にて1分以上操作がない場合は、自動的に録画モードに切りかわります。

1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。

 モード切り替え 録画モード > 設定モード > 再生モード > 	2.	▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。
< 設定モード ▲ アイコン表示 > インポーズ記録 > 位置情報取得 >	3.	▲▼ボタンで変更する設定メニュー(例:アイコン表示) を選び、ENTボタンを押す。
<mark>く アイコン表示</mark> ◎オン ○オフ	4.	▲▼ボタンで変更したい設定項目を選び、ENTボタン を押す。 設定項目が多い場合は、▲▼ボタンを押してスクロールさ せます。
	5.	引き続き他の設定を変更する場合は、▲ボタンまたは ▼ボタンを長押しして一つ上のメニューにもどり、同

様の手順でおこなう。 設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを 長押しします。

設定一覧

*1:別体カメラ接続時、設定できます。
*2:タイムラプス録画オフ時、設定できます。
*3:常時電源コード接続時、設定できます。
*4:フレームレート:30fps時、設定できます。
*5:スモークガラス(リヤ)の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
音量調整	本機の音量を調整できます。数値を大きく設定 すると音量が大きくなり、0は無音にします。 3/2/1/0	2
通常時 画像設定	 通常時録画の画像、画質を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。 高画質 :通常時の録画画質を高画質(FHD) に適した設定にします。 標準 :通常時の録画画質を標準的(HD) な設定にします。 長時間 :通常時の録画画質を長時間録画 (D1)に適した設定にします。 カスタム :通常時の録画画質などの設定をお 好みで設定できます。 *本体カメラ、別体カメラは同じ設定となります。 	高画質
本体カメラ 設定	本体カメラ、別体カメラの画像補正を設定できます。 ノーマル :HDR、夜間補正による画像補 正をおこないません。 HDR :HDR による画像補正をおこな い、急激な明るさの変化が発 生しても白トビや黒ツブレを低 減します。夜間補正による画	夜間補正
別体カメラ 設定 *1 *5	 液間止はおこないません。 夜間補正 : 夜間・トンネルなど光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。HDR による画像補正はおこないません。 HDR 夜間補正 : HDR と夜間補正による画像補正をおこないます。 	夜間補正

*1:別体力メラ接続時、設定できます。
*2:タイムラプス録画オフ時、設定できます。
*3:常時電源コード接続時、設定できます。
*4:フレームレート:30fps時、設定できます。
*5:スモークガラス(リヤ)の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
別体カメラ 表示 *1	本機の画面に表示するカメラの映像、パターン を設定できます。 オン :本体カメラをメイン、別体カメラを 小窓で表示します。 オン 優先 :別体カメラをメイン、本体カメラを 小窓で表示します。 オフ :別体カメラを非表示にします。 メイン :別体カメラをメインで表示します。	オン
音声録音	本機のマイクで音声を録音し、録画映像に記録 するか設定できます。 オン:本体のマイクで音声を録音します。 オフ:本体のマイクで音声を録音しません。	オン
3Gセンサー 感度 *2	数値を大きく設定すると3Gセンサーが高感度になり、通常時の衝撃を感知しやすくなります。 カスタムは、3Gセンサーをお好みで設定できます。 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/カスタム	6
通常時録画 トリガ *2	 通常時録画の録画方法を設定できます。 常時 : 通常時録画は、常時のみで録 画をおこないます。 常時+イベント:通常時録画は、常時+イベント で録画をおこないます。 	常時+ イベント
画面明るさ	画面の明るさを設定できます。数値を大きくす ると明るくなります。 4/3/2/1	3

*1:別体カメラ接続時、設定できます。
*2:タイムラプス録画オフ時、設定できます。
*3:常時電源コード接続時、設定できます。
*4:フレームレート:30fps時、設定できます。
*5:スモークガラス(リヤ)の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
ディマー	時間で画面の明るさを自動調整するか設定でき ます。「オン」にすると、4月~10月は18:00 ~5:00、11月~3月は16:00~7:00に画 面を自動で暗くします。 オン:ディマー機能を設定します。 オフ:ディマー機能を設定しません。	オン
ボイス	本機の動作をボイスアシスト(音声案内)する か設定できます。 オン:ボイスアシストをおこないます。 オフ:ボイスアシストをおこないません。	オン
画面表示	本機の画面に表示する内容を設定できます。 オン :カメラ映像を表示します。 オン 時計 :時計を表示します。 オン 速度 :速度を表示します。 オフ :画面表示しません。 *エラー、災害・危機管理通報は初回のみ表示。 オフ画面、LED、ボイス : 画面、LED、ボイスを オフにします。 *エラー表示は実行。	オン
アイコン表示	本機の画面にアイコンを表示するか設定できます。 オン:アイコンを表示します。 オフ:アイコンを非表示にします。	オン

*1:別体力メラ接続時、設定できます。 *2:タイムラプス録画オフ時、設定できます。 *3:常時電源コード接続時、設定できます。*4:フレームレート:30fps時、設定できます。 *5:スモークガラス(リヤ)の場合、「夜間補正」または「HDR 夜間補正」に設定することをおすすめします。

設定メニュー	設定項目	初期設定
インポーズ 記録	録画した映像に各種情報を重ねて(インポーズ) 記録するか設定できます。 オン:映像に日時、現在地の緯度経度、走行速 度をインポーズします。 オフ:映像に日時、現在地の緯度経度、走行速 度をインポーズしません。	オン
位置情報取得	本機の GPS 機能で位置情報を取得するか設定 できます。 オン:位置情報を取得し記録、表示します。 オフ:位置情報を取得しません。	オン
GPSおしらせ 機能	 GPS おしらせ機能を設定できます。 取締機 オービスなど速度取締機の設置ポイントをおしらせします。 高速道逆走注意エリア 高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをおしらせします。 ゾーン 30 お制限速度 30 キロ区域(ゾーン 30)をおしらせします。 事故多発エリア / 路線 事故発生率の高いエリア / 路線です。 小学校 / 中学校 ・小学校 / 中学校付近でおしらせします。 	小学校、 中学校 以外オン
	データ情報:GPS データの版数を確認します。	
災害•危機管理 通報設定	常時録画中に表示する災害・危機管理通報を通 報区分で設定できます。 オン:災害・危機管理通報を表示します。 オフ:災害・危機管理通報を表示しません。	最優先:オン 優先:オン 通常:オフ

設定メニュー	設定項目	初期設定
パーキング モード設定 *3	パーキングモード設定の設定画面に移動します。	_
フレームレート *2	録画のフレームレートを設定できます。 30fps : 通常時とパーキングモード時を 30fps で録画します。 10fps : 通常時とパーキングモード時を 10fps で録画します。	30fps
タイムラプス 録画 *4	タイムラプス機能で録画するか設定できます。 オン:通常時とパーキングモード時をタイムラ プスで録画します。 オフ:タイムラプス録画をおこないません。	オフ
撮影モード	撮影モードに切りかえます。	
取説QRコード 表示	取扱説明書の QR コードを表示します。	
フォーマット	SD カードのフォーマットをおこないます。	
情報	本機の技術適合マークを表示します。	

通常時画像設定「カスタム」時、設定内容一覧

カスタム	設定項目	初期設定
画像	FHD :1920×1080 ピクセル HD :1280×720 ピクセル D1 :720×480 ピクセル	D1
画質	高 標準 低	低
明るさ	明 中 暗	中
コントラスト	高 中 低	中

3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧

カスタム	設定項目	初期設定
前後	数値を大きく設定すると 3G センサーが高感度	6
左右	になり、通常時の衝撃を感知しやすくなります。 オフは衝撃を検知しません。 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/オフ	6
上下		6

パーキングモード設定の設定内容一覧

*1:タイムラプス録画オフ時、設定できます。

*2:パーキングモードをオン「録画領域(大)/(小)」時、設定できます。

カスタム	設定項目	初期設定
パーキング モード	パーキングモードを使用するか設定できます。 オンにした場合、SD カードにパーキング録画領 域を作成するため、設定後フォーマット動作とな ります。 オン 「録画領域 (大)」:領域設定 (パーキングモード 録画の領域を大きくする) オン 「録画領域 (小)」:領域設定 (パーキングモード 録画の領域を小さくする)	オフ
パーキング モード録画トリガ *1 *2	パーキングモード録画の録画方法を設定できます。 常時 : パーキングモード時、常 時のみで録画をおこないま す。 常時+イベント : パーキングモード時、常時 +イベント録画をおこない ます。 モーション+イベント : パーキングモード時、モー ション+イベント録画をおこ ないます。	常時+ イベント
パーキング モード3G センサー感度 *1 *2	数値を大きく設定すると3Gセンサーが高感度 になり、パーキングモード時の衝撃を感知しや すくなります。 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1	6

*1:タイムラプス録画オフ時、設定できます。

*2:パーキングモードをオン「録画領域(大)/(小)」時、設定できます。

カスタム	設定項目	初期設定
パーキング モード画像設定 *2	パーキングモード時録画の画像、画質を設定し ます。お好みの録画の記録時間、画質を設定で きます。 高画質:パーキングモード時の録画画質を高画 質(FHD)に適した設定にします。 標準:パーキングモード時の録画画質を標準 的(HD)な設定にします。 長時間:パーキングモード時の録画画質を長時 間録画(D1)に適した設定にします。 * 本体カメラ、別体カメラは同じ設定となります。	長時間
パーキング モードタイマー *2	パーキングモードのタイマーがオフになる時間 を設定します。 0時間 /1時間 /2時間 /4時間 /6時間 / 8時間 /10時間 /12時間 * 常時電源本体 (ディップスイッチ) で設定した時間 以下にしてください。	12 時間
パーキング モードおしらせ *2	起動時に現在のパーキングモードのオン / オフ をおしらせするか設定できます。 オン:パーキングモードがオンになっていること をおしらせします。 オフ:パーキングモードおしらせをおこないま せん。	オフ

通常時画像設定/パーキングモード画像設定

通常時画像設定、パーキングモード画像設定は、録画画像の画質や画像サイズな ど細かな設定を各モードにあわせた最適な内容に設定してあります。録画したい 画像、録画時間などお好みにあわせて変更することができます。

* 設定中は、録画できません。

設定モード

通常時画像設定ン

本体力メラ設定

く通常時画像設定

◎高画質

○長時間

∋標準

Ν

音量設定

⚠ 注意

通常時画像設定またはパーキングモード画像設定を変更するとSDカードフォーマットロングライフにより、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどがすべて消去されます。

あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで録画ファイルなどのバックアップ をおこなうことをおすすめします。

以下、通常時画像設定で説明いたします。

- 1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。
- **2.** ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。
- ▲▼ボタンで【通常時画像設定】を選び、ENTボタン を押す。
 「通常時画像設定」画面に切りかわります。

4. ▲▼ボタンで変更したい設定項目を選び、ENTボタン を押す。

- * 画像設定を変更するとmicroSDカード内の録画ファイルなど が消去されます。画像設定を実行する前に録画ファイルのバッ クアップをおこなっているかを確認してください。
- * 通常時画像設定をキャンセルする場合は、▲▼ボタンを長押 しします。

はじめに	取り付けと 準備	基本操作	各種設定	困ったときは	その他
SDカード フォーマットし 録画データ 全て消去され	5. た ます。 タは ます。	ENTボタンを * 通常時画像設 しします。	押す 。 定をキャンセル	する場合は、▲	▼ボタンを長押
本当に よろしいです	6. すか?	ENTボタンを 本機の画面に フォーマット完 ドが開始されま	押す。 「フォーマット 『了後、自動的に です。	実行中」と表示 ニ再起動をおこ ^ヵ	されます。 ない、録画モー
フォーマッ 実行中	/ト 1				

その他の機能

再生モード

録画した映像を本機の画面で再生することができます。

* 再生モード中は、録画できません。

* 外部モニターなどで再生することはできません。

1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。



	1 1	145	
		(\mathbf{v})	
LC.	<u> </u>	100	

取り付けと 進備

< 常時(本体力メラ) ▲ NN3_240616-104442 NN3_240616-104621 NN3_240616-104809 ▼	 5. ▲▼ボタ: 押す。 再生ファイ ルさせます 	ンで再生するファイルを選び、ENTボタンを イルが多い場合は、▲▼ボタンを押してスクロー 「。
	▲ボタン	・ 長押し:一つ上のメニューにもどります。
	ENT ボタン	短押し:再生を停止して、手順4にもどります。 します。 長押し:録画状態にもどります。
	▼ボタン	・ 長押し:一つ上のメニューにもどります。
	* 再生ファ * ファイル	イル名について【 →P33 】 は、録画された時間の順に表示されます。

録画ファイルロック機能

NN3_240616-104442	保護したい録画ファイルのすると、ロック(保護)、解	の名前を選び、ENT ボタンを長押し 除を切りかえできます。(本体カメラ、
NN3_240616-104621	別体カメラは連動します)	
NN3_240616-104809	ファイル名の色が紫	ロックあり
	ファイル名の色が白	ロックなし
	* SDカード内にロックした	・ファイルがある堤合、フォーマット時に

- ▶ SDカード内にロックしたファイルがある場合、フォーマット時に 確認画面が表示されます。**[⇒P74]**
- * microSDカードをフォーマットすると録画ファイルなどがすべて 消去されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることを おすすめします。

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。

MyCellstarで最新のGPSデータに更新できます。

* 設定メニューの「GPSおしらせ機能(個別設定)」を「オン」にしてください。 * GPSの測位状態によっては、GPSおしらせ機能が動作しない場合があります。



- GPS おしらせ画像と 音声で警告します。

GPS おしらせ画像	おしらせの内容
取締機	取締機 オービスなど速度取締機の設置ポイントを 500m 手前で おしらせします。 * 初期設定はオン
トンネル内速度取締機	トンネル内速度取締機 トンネル内の速度取締機の設置ポイントを 500m 手前で おしらせします。 * 取締機の設定となります。 個別の設定はできません。
トンネル出口速度取締機	トンネル出口速度取締機 トンネル出口の速度取締機の設置ポイントを 500m 手前 でおしらせします。 * 取締機の設定となります。 個別の設定はできません。

|--|

GPS おしらせ画像	おしらせの内容
信号無視監視機	信号無視監視機 信号無視監視機の設置ポイントを 500m 手前でおしらせ します。 * 取締機の設定となります。 個別の設定はできません。
高速道逆走注意エリア	 高速道逆走注意エリア 高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをおしらせします。 *初期設定はオン *同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。 *ポイントによりおしらせする場所がかわります。
ゾーン30	 ゾーン30 生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30キロに設定された区域(ゾーン30)をおしらせします。 * 走行速度80km/h以下のときに警告します。 * 初期設定はオン * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。 * ポイントによりおしらせする場所がかわります。
事故多発エリア	 事故多発エリア 事故発生率の高いエリアを 500m 手前でおしらせします。 * 走行速度80km/h以下のときに一般道に対し、80km/h以上のときに高速道に対し警告します。 * 初期設定はオン * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。



MyCellstarについて

「MyCellstar」は、GPSデータのダウンロードをおこない、最新のGPSデータに更 新ができます。詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.jp

- ■用意するもの
 - ・ 付属のmicroSDカード
 - * GPSデータ更新中にmicroSDカード内の録画データなどが消去されるおそれがあります。 事前にパソコンなどへ録画データをバックアップしてください。
- ■パソコンの推奨環境
 - OS: Windows (8/10以降) / Macintosh (MacOS X 10.5以上)
 - CPU: Intel Core2 Duo相当性能
 - メモリ:1GB以上
 - ・グラフィックメモリ:256MB以上

パソコンでGPSデータをダウンロード

1. ブラウザでMyCellstar (http://www.mycellstar.jp)を開く。



2. リストからTZ-DR225を選択し、保存をクリックする。







- 5. ダウンロードされたGPSデータ(ZIPデータ)を開く。
- **6.** GPSデータ内の「cellstar」フォルダごと付属のmicroSDカードにコピーする。 最新のGPSデータが入ったmicroSDカードができあがります。



スマートフォンでGPSデータをダウンロード

■スマートフォンの推奨環境

- OS: Android5.0以降
- * iOS、Android4.4には対応していません。
- * Android5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。
- * Android12以降は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用して データを転送してください。
- * スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動 作しない場合があります。
- 1. Playストアから「MyCellstar+Sync」をダウンロードしてインストールする。
 - * スマートフォンアプリの使い方、機能の説明はアプリ内のヘルプを参照してください。 * スマートフォンで更新する場合、本機でフォーマットした市販のmicroSDカードを使 用してください。

GPSデータ更新

「MyCellstar」からダウンロードした最新のGPSデータが入った付属のmicroSD カードを用意します。**[⇒P63**]

- 1. 本体からDCコードをはずし、電源を切る。
- 最新のGPSデータが入った付属のmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する。[⇒P23]
- 3. 本体にDCコードを接続して電源を入れる。 自動的にGPSデータが更新され、本機が再起動します。



GPSデータの版数確認

- 1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。
- **2.** ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。
- 3. ▲▼ボタンで【GPSおしらせ機能】を選び、ENTボタンを押す。
- **4.** ▲▼ボタンで【データ情報】を選び、ENTボタンを押す。 内蔵のGPSデータの版数が表示されます。



GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的にGPS測位がはじまります。GPSを測位すると測位アナウンスをおこない、GPSアイコンが表示されます。[⇒P29]

お買い求めいただいて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合がありますが(15分程度)これは製品不良や故障などではありません。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- ・トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高圧電線、高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中に限られます。

* GPSの測位状態によっては、GPSおしらせ機能が動作しない場合があります。

超速GPSについて

自車位置を素早く約10秒でGPS測位するので、ドライブをスムーズにスタートします。

- GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々 な条件により機能しない場合があります。

災害・危機管理通報機能

おしらせする情報について本機は、日本全国をおおまかな14の地方(北海道、東北、 関東、伊豆諸島、小笠原、北陸、甲信、東海、近畿、中国、四国、九州、奄美群島、 沖縄)に分類し、本機が対象地方に含まれる情報だけをおしらせします。(本機の 場所がどの地方に含まれるかは、GPSの測位情報からを自動的に判断しています) 対象地方を持たない情報については、本機の場所とは関係なくすべておしらせし ます。

- * 対象地方を持たない情報
 - ・震源情報・南海トラフ地震情報・北西太平洋津波情報・台風情報
 また、災害・危機管理通報の割込通知機能は「通報区分」ごとに動作のオン・オフを設定
 できます。
- * 災害情報は気象庁が発表しています。
- * 危機管理情報は内閣府などによるもので2024年1月現在運用されておりません。
- * 災害・危機管理通報は、気象庁・内閣府などの発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信 状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致 しません。

災害・危機管理通報例

■ 緊急地震速報(最優先)を受信した場合

- * 常時録画動作中に表示されます。(常時録画動作中以外のときに受信した情報は保留されます。 ただし、パーキングモード動作中は災害・危機管理通報の受信はおこないません)
- * 自車位置が警報対象地域に含まれる情報だけを表示します。(例外として「震源」、「南海トラ フ地震」、「北西太平洋津波」、「台風」は、現在地に関係なく表示します)
- *報知画面の内容を確認したら、ENTボタンを押すことで表示が解除されます。保留されている情報がある場合は、すぐに次の情報が表示されます。



ー 通報区分(枠の色) 最優先 : 赤色 優先 : 黄色 通常 : 緑色

未読件数(無しのときはハイフン)

はじめに	取り付けと 準備	基	本操作	各種設定	困ったときは	その他	
通報区分	災害種別		通報内容				
	緊急地震速報		_				
最優先	津波		 津波警報 大津波警報 				
	震源		_				
	震度		_				
優先	南海トラフ地震		—				
	北西太平洋津波		_				
	火山		以下のU ・レベル ・レベル ・山居住火 ・ 噴火 ・ で 火 警 ・ で 火 し に し に し の し で し で し で し で し で し で し で し で し で	ハずれか 4 (高齢者等避 5 (避難) 重警戒 対厳重警戒 報:避難等 報:当該居住 ¹ 報:当該山麓顧 たもよう	聲難) 也域厳重警戒 該重警戒		
	降灰						
	気象		発表				
	洪水		警戒レヘ ・ 氾濫警 ・ 氾濫危 ・ 氾濫発	ドルが以下のし 	うずれか		

	1	
通報区分	災害種別	通報内容
	津波	 津波無し 警報解除
通常	火山	以下のいずれか ・ 噴火警報 ・ 火口周辺警戒 ・ 噴火警報(周辺海域) ・ レベル2(火口周辺規制) ・ レベル3(入山規制) ・ レベル3(入山規制) ・ 火口周辺危険 ・ 入山危険 ・ 入山危険 ・ 海上警報(噴火警報) ・ 周辺海域警報 ・ 噴火警報:入山規制等 ・ 吹口周辺警報:入山規制等 ・ 噴火警報(周辺海域):周辺海域警戒 ・ 噴火警報(周辺海域):周辺海域警戒 ・ 噴火予報:警報解除 ・ 噴火予報:警報解除 ・ 噴火予報 ・ レベル1(活火山であることに留意) ・ 活火山であることに留意 ・ 海上警報(噴火警報解除) ・ 海上警報(噴火予報) ・ 活火山であることに留意(海底火山)
	気象	解除
	洪水	警報解除
	台風	_

困ったときは

その他

取り付けと 準備

基本操作

各種設定

はじめに

災害・危機管理通報設定

常時録画中に表示する災害・危機管理通報を通報区分で設定できます。

* 警告中は「最優先」の情報のみ表示します。

* 設定モードなど本機の操作中は表示しません。

1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。

2. ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。



手動で静止画を撮影するモードです。撮影した画像は、microSDカードの [CAPTURE]フォルダに保存されます。

- *静止画がmicroSDカード総容量の2%に保存されます。最大容量を超えた場合、古いデータから上書きされます。
- * 撮影された静止画(JPGファイル)は、本機や専用ビューアソフトで表示できません。直接 パソコンからmicroSDカードを参照してください。
 - 1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。
 - **2.** ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。


取扱説明書QRコード表示

取扱説明書(本書)のPDFをダウンロードするQRコードを表示できます。表示には、 PDFを表示するビューアが必要になります。

- 1. ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。
- **2.** ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。
- ▲▼ボタンで【取説QRコード表示】を選び、ENTボタンを押す。
 本機の画面にQRコードが表示されます。





 QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書の PDFを表示させる。
 QRコードの表示を終了して録画モードにもどる場合は、 ENTボタンを長押しします。

フォーマット

microSDカードを初期化し、SDカードフォーマットロングライフにより、セルス ター独自のファイルシステムが適応されます。

- * microSDカード内の録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどに ファイルのコピーで録画ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。
- *本機でフォーマットしても本体の設定値は工場出荷時にもどりません。

	1.	ENTボタンを押して、モード切り替え画面に切りかえる。
	2.	▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。
く 設定モード ▲ 取説QRコード表示> フォーマット > 情報 > ▼	3.	▲▼ボタンで【フォーマット】を選び、ENTボタンを 押す。
SDカードを フォーマットします。 録画データは 全て消去されます。	4.	ENTボタンを押す。 ロック設定された 録画ファイルがあります。 フォーマットしますか? (フォーマットすると データは全て消去されます。)
本当に よろしいですか?	5.	ENTボタンを押す。 7ォーマット 実行中 よ、自動的に再起動をおこない、録 画モードが開始されます。

システムリセットと強制初期化(強制フォーマット)

本機が誤動作したり、止まってしまった場合、システムリセットまたは強制初期化(強制フォーマット)をおこなってください。

システムリセット

1. ピンなどを使用してリセットボタンを押す。
本機がリセットされます。

リセットボタン

強制初期化(強制フォーマット)

強制初期化をおこなうと、本体の設定値が工場出荷時にもどります。必要に応じて再設定をおこなってください。[➡P48 ~ P52]

- microSDカード内の録画ファイルなどがすべて消去されます。あらかじめ、パソコンなどに バックアップすることをおすすめします。
 - 1. DCコードのプラグを抜き、電源をOFFにする。
 - ▲ボタンを押しながらDCコードのプラグを接続し、電源を入れる。
 しばらくするとフォーマット動作に切りかわり、フォーマットが実行されます。



ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて

本機で録画した映像の確認や本機の設定をパソコンでおこなうことができます。

本機の専用ビューアソフト(説明書含む)は、 下記のURLより機種を選択し、ダウンロードしてください。 https://www.cellstar.co.jp/dlfm/download_viewer.php

専用ビューアソフトの動作環境

- CPU: Intel® Core™ i5 / i7 (Haswell 第4世代以上、 Quad-Core DesktopCPU 2.5GHz) / AMD Ryzen™ 以上 (Quad-Core DesktopCPU 2.5GHz以上) * モバイル、低電力CPUは除外
- GPU: Intel® HD Graphics 4500以上 / AMD Radeon™ 第9世代(HD6350)以上 / NVIDIA® GeForce™ 400 series (GT430)以上
- メモリ: 8GB 以上 / 16GB推奨
- HDD: 4GB 以上
- OS: Windows 8 / 10
- その他: DirectX 9.0以上 / 11推奨

専用ビューアソフトのインストール方法

- 1. viewer.zipをダウンロードして、圧縮解凍ソフトでファイルを解凍する。
- 2. viewerフォルダを開く。
- 3. フォルダ内の専用ビューア説明書を参照し、専用ビューアソフトをインス トールする。
- setup.exeを起動する。
 インストールが開始されます。
 専用ビューアソフトの使い方は、「専用ビューア説明書.pdf」をご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。 また、セルスター工業ホームページのよくあるご質問(FAQ)を 参照してください。



https://faq.cellstar.co.jp/

症状	考えられる原因
電源が入らない	 DCコードのヒューズが切れていませんか。 本機は専用のDCコード(3極DCプラグ)を使用してください。
SDカードを認識し ない。	・ microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSDカードを挿入していないと録画が開始されません。
起動時間が長い	 microSDカードの容量によっては起動時間が長くなることが あります。
録画が開始	 microSDカードは正しく挿入されていますか。 microSDカードに異常がある場合もエラーとなり録画が開始されません。その場合は、microSDカードを取り換えてご使用ください。
されない	 microSDカード内の録画ファイルが破損した可能性があります。 * microSDカードをフォーマットしてください。
タイムラプス録画 の設定がオンに できない	 フレームレートが10fpsに設定されていませんか?タイムラ プス録画をオンにするには、フレームレートを30fpsに設定 してください。
急ブレーキや急加 速のときでも、デー タが保護されない。 またはすぐに反応 してしまう	・「3Gセンサー感度」を調整してください。 * 使用状況にあわせて、この設定を調整することをおすすめします。

1 1	144	
	(1)	
	000	

症状	考えられる原因
頻繁にイベント録 画されるまたは 録画されない	・「3Gセンサー感度」を調整してください。 * 使用状況にあわせて、この設定を調整することをおすすめします。
画面が表示され ない	・画面がオフになっていませんか。
再起動する	 本機に異常があった場合、連続動作するために自動的に再起動し復帰しますが、異常動作ではありません。
録画したデータと 実際の走行状況が 違う	・日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出す るため、実際の数値と異なる場合があります。
パーキングモード を設定できない	 本機が常時電源コードを認識していません。パワー(イグニッション) スイッチを入れなおしてください。
設定中に、 フォーマット動作に なった	 通常時画像設定またはパーキングモードの設定を変更していませんか。変更した場合、SDカードフォーマットロングライフを使用するため、フォーマットが発生し、録画ファイルなどが消去されます。バックアップされていない場合、本体からDCコードをはずして電源がOFFになっていることを確認し、microSDカードを抜きパソコンなどにファイルのコピーでバックアップをおこなうことをおすすめします。
設定が初期値に もどる	 本機以外でフォーマットをおこなっていませんか。 新しいmicroSDカードに交換していませんか。 * microSDカード内に本機の設定ファイルが無いため設定が初期値 にもどります。再設定をおこなってください。

製品の仕様

		撮像素子	200 万画素 1/2.8 型 カラー CMOS センサー				
		フレームレート	30fps / 10fps * タイムラプス録画は1秒に1フレーム				
		視野角	水平 119°、垂直 62°、対角 147°				
		F值	2				
		最低被写体照度	3LUX				
يلدر ملت		録画画素数	200 万画素(FullHD)/100 万画像(HD)/ 35 万画素(D1)				
本体 カメラ 録 画 質	纪	FullHD高画質(10Mbps)/ 標準(8Mbps)/ 低画質(6Mbps)					
	歐国 画版	HD	高画質(6Mbps)/ 標準(4.5Mbps)/ 低画質(3Mbps)				
	貝	D1	高画質(3Mbps)/ 標準(2Mbps)/ 低画質(1Mbps)				
録		FullHD	水平 117°、垂直 62°、対角 141°				
	画	HD	水平 117°、垂直 62°、対角 141°				
	角	D1	水平 94°、垂直 62°、対角 115°				
		撮像素子	200 万画素 1/2.8 型 カラー CMOS センサー				
		フレームレート	30fps / 10fps * タイムラプス録画は1秒に1フレーム				
则体力、	/=	視野角	水平 114°、垂直 61°、対角 141°				
「別14刀×フ -		F值	2				
		最低被写体照度	3LUX				
		録画画素数	200 万画素(FullHD)/100 万画像(HD)/ 35 万画素(D1)				

はじめに	-	取り付けと 準備	基	本操作	各種設定	困ったときは	その他					
	셮	FullHD		高画質 低画質	高画質(10Mbps)/ 標準(8Mbps)/ 低画質(6Mbps)							
		HD		高画質(6Mbps)/ 標準(4.5Mbps)/ 低画質(3Mbps)								
別体 カメラ	貿	D1		高画質(3Mbps)/ 標準(2Mbps)/ 低画質(1Mbps)								
	録	FullHD		水平 1	14°、垂直 61°	、対角 141°						
	画画	HD		水平 1	14°、垂直 61°	、対角 141°						
	角	D1		水平 93°、垂直 61°、 対角 112° 绿画 Δ\//(H 264) 静止画 IPEC								
	録	画圧縮		録画 A	VI(H.264)、青	事止画 JPEG						
通常時		常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画										
録画トリガ パーキング モード時				常時録画 / 常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画								
୨	イム	ラプス録画		有り								
		GPS		有り								
		HDR		有り								
	3G	センサー		有り(御	動撃感度10段	(階)						
対	応外	部記憶媒体		8GB:V9TZDRX09/16GB:V9TZDRX10/ 32GB:V9TZDRX11/64GB:V9TZDRX12								
記録データ				日時、加速度、走行速度、位置情報、 映像ファイル								
	音	声録音		有り (ス	オン、オフ設定	回)						
	外部	。 映像出力		無し								
イン	१—:	ネット地図連重	边	有り								
	電	源電圧		DC12	V/24V							
	動作			$-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$								

はじめに	取り付けと 準備	基	本操作	各種設定	困ったときは	その他		
本伯	本サイズ		96(W)× 27.5(D)× 69.4(H)mm (突起部含まず)					
本体重量 120g								
別体カメラサイズ			34.5 (W) ×16 (D) ×34.5 (H) mm (突起部含まず) *マウントベース取り付け時59 (H) mm					
別体:	カメラ重量		19g					
係	記期間 		3 年 * 消耗品(SDカード含む)は除く					

*「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

* 録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートがかわる場合があります。

通常時の録画可能時間の目安

* パーキングモード オフ時。

* 10fps設定時は約3倍の録画時間になります。

microSD カードの容量		高画質		標	準	低画質	
		常時	イベント	常時	イベント	常時	イベント
	FHD	25分	7分	31分	8分	37分	10分
8GB	HD	43分	11分	62分	17分	94分	24分
	D1	104分	24分	141分	32 分	217分	40分
16GB	FHD	51分	13分	62分	17 分	75分	20 分
	HD	86分	23分	125分	33分	188分	49 分
	D1	209分	49分	282分	63分	434分	79 分
	FHD	101分	27分	124分	33分	149分	39 分
32GB	HD	172分	45分	248分	66分	372分	97 分
	D1	414分	97分	559分	126分	860分	157 分
	FHD	205分	54分	250分	67分	301分	79 分
64GB	HD	347分	91分	501分	134分	752分	195 分
	D1	836分	195分	1129分	254分	1737分	318 分

パーキングモード「録画領域(大)」の録画可能時間の目安

* 10fps設定時は約3倍の録画時間になります。

microSD カード の容量		8GB	16GB	32GB	64GB
	常時	11分	22分	43分	88分
高画質	イベント	3分	7分	13分	27分
	モーション	3分	6分	13分	27分
標準	常時	27分	54分	107分	217分
	イベント	8分	17分	33分	67分
	モーション	8分	16分	33分	67分
	常時	93分	187分	372分	751分
長時間	イベント	20分	40分	78分	159分
	モーション	29分	58分	116分	234分

パーキングモード「録画領域(小)」の録画可能時間の目安

microSD カード の容量		8GB	16GB	32GB	64GB
	常時	5分	11分	21分	44分
高画質	イベント	2分	4分	8分	16分
	モーション	2分	4分	8分	16分
	常時	13分	27分	53分	108分
標準	イベント	5分	10分	20分	40分
	モーション	5分	10分	20分	40分
	常時	46分	93分	186分	375分
長時間	イベント	12分	24分	47分	95分
	モーション	17分	35分	69分	140分

* 撮影の状況、被写体などにより録画ファイルのサイズは一定でないため、録画可能時間に差が生じる場合があります。上記は、あくまでも目安となります。

SDカードのディレクトリ構造について



*パーキングモード設定により、SDカードの録画領域の比率が変動します。

* 別体カメラを接続していない場合も、SDカードフォーマットロングライフにより、別体カメ ラのフォルダ、ならびに録画ファイルが作成されます。

SDカードの録画領域について

■パーキングモード オフ時(工場出荷時)

取り付けと 準備

通常時録画				
常時	イベント	の他		
74%	20%	6%		

■パーキングモード オン「録画領域(大)」時

通常時録画		パーキングモード録画			
常時	イベント	常時	イベント	モーション	の他
32%	10%	32%	10%	10%	6%

■パーキングモード オン「録画領域(小)」時

通常時録画	パーキングモード録画			その	
常時	イベント	常時	イベント	モーション	の他
50%	16%	16%	6%	6%	6%

* 録画領域の比率はあくまでも目安であり、これを保証するものではありません。

* その他の領域は、撮影モードの静止画(2%)、設定ファイル、GPSデータなどで使用します。

販売元 トヨタ モビリティパーツ株式会社

製造元 セルスター工業株式会社

[全国自動車用品工業会会員] [一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員] [一般社団法人日本自動車部品工業会会員] [東京都自動車部品組合会員]