

C05900取説 TMP様用

取扱説明書

保証書付(3年)

はじめにお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全のため、ご使用の前には必ず本書をお読みの上、記載された内容にしたがって正しくお使いください。チャイルドシートは、交通事故などの際にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。この取扱説明書は、取扱説明書収納ポケットに入れて大切に保管し、必要に応じてお読みください。

i-Sizeブースターシート
型式/TYPE : C05900
規則/Regulation No.129/03
サイズ範囲/Size Range
身長100cmから150cm

リーマン株式会社 www.leanman.co.jp
〒496-0911 愛知県愛西市西保町南川原68-1
お客様 TEL. (0567) 27-0173
受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・弊社指定休日は除きます)
AM10:00-12:00 PM1:00-5:00

表示マーク

- ⚠️ 警告 記載内容を守らないと生命の危機または、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ⚠️ 注意 記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。
- 🚫 禁止 図示されている内容の禁止を示しています。
- CHECK 確認 安全のため、必ず確認していただきたいこと。
- 💡 アドバイス より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと。

C5915

この保証書は、下記の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記保証期間中に製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社お客様相談室、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。		
保証期間 お買い上げ日より3年間（ただし保証規定による）		
商品名（型式/TYPE）		
シリアルNo.（製品本体に表示されています。）		
お買い上げ日 年 月 日		
ご住所（〒）TEL お客様 お名前		
住所（〒）TEL 販売店 店名		

●お買い上げ後、商品名（型式/TYPE）、シリアルNo.、お買い上げ日、お客様名、販売店名をご記入の上、レシート及び購入明細がわかるものと一緒に保管してください。

万ー故障が生じました場合は保証書をご提示ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品には万全を期しておりますが、万一不適合な点がございましたら当社お客様相談室へご連絡ください。※製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

クイックガイド／目次

⚠️ 事前準備	⚠️ 基本操作	⚠️ お車に取付ける	⚠️ お子さまの乗せ降ろし	⚠️ メンテナンス
① 適合の確認	① ヘッドレストの調節の仕方	① ISOFIXコネクタ+車両3点式シートベルト固定	① お子さまを座らせる	① カバーを取りはずす・取り付ける
② 取付けできない座席	② ISOFIXコネクタの使用方法	② ISOFIXコネクタを引き伸ばす	② 取付けを確認する	② 重要な注意すべき点
③ 作業スペースの確保	③ お車から取りはずすとき	③ ISOFIXコネクタを差し込む	③ お子さまを降ろす	③ 洗濯と日常のお手入れ
④ 組み立て方・各部名称	④ 車両3点式シートベルト固定	④ 車両から取りはずすとき	④ 保管／廃棄の仕方／製品仕様	④ 保管／廃棄の仕方／製品仕様
⑤ CHECK 使用条件の確認	⑥ ご使用上の警告／注意			

4 組み立て方・各部名称

ご使用前に、各部品がそろっていることをお確かめください。

組み立て方

A 作業スペースのある平らな場所で、まず背もたれと座面をならべ、背もたれ下部のフックの位置と座面後部のジョイント位置を確認します。

B ジョイント部分のカバーをめくり、ジョイントにフックを水平にしましたままで置きます。

C ①ジョイント部をカバーの上から、手でやや強めに押さえながら、②背もたれを「カチッ」と音がするまで起こす。

D 音がするまで起こしたら背もたれを前後に動かし、下端が確実に接続されていることを確かめる。

E 本製品を運ぶ際には、必ず背もたれと座面の両方を支えるようお持ちください。

F 座面が背もたれから外れた場合は、必ず右の方法で連結させてご使用ください。

⚠️ 背もたれを外し、座面のみのご使用はしないでください。

各部名称

5 CHECK 使用条件の確認

お子さまの身長 100～150cm ●車の進行方向に対して「前向き取付け」でご使用ください。

▼本製品の車両への取り付け方は、A、B、C、Dの4通りの方法があります。

Ⓐ ISOFIX取付け金具+車両シートベルト

本製品の[6:ISOFIXコネクタ]をISOFIX取付け金具に固定して、お子さまを車両シートベルトで拘束します。

車両シートベルトは必ず通してください。

車両シートベルトは左右にある緑色の[4:腰ベルトガイド]にかかるように通します。

緊急時には…

衝突などの緊急時には、あわてず速やかにお子さまを救出してください。

車両バックルの赤いボタンを押してシートベルトのロックを解除し、お子さまにかかっているシートベルトをはずします。

車両バックルの赤いボタンを押しても、タングプレートがはずれない場合はシートベルトカッター（市販品）などで車両シートベルトを切断してお子さまを救出してください。

6 ご使用上の警告/注意

⚠️ 記載内容を守らないと、生命の危機または、重大な傷害につながるおそれがあります。

- 本製品は取扱説明書どおりに固定してください。
- お子さまの不特定な行動により、ベルトや商品構造の一部が首にかかるおそれがあるため、必ず保護者が同乗し、使用してください。
- 腰ベルトで背盤がしっかりと拘束されるように、必ず腰ベルトを低く下げて着用させてください。
- 座席の形状などにより、取扱説明書どおりに固定できないときは、他の座席に取付けてください。
- 後部座席に人が乗る場合の2ドア・3ドア車の助手席や、1BOX車やミニバンのセカンドシート乗降口側には、緊急時の脱出口確保のため、取付けないでください。
- 事故の衝撃や製品の落下など一度でも衝撃を受けた本製品は、外観に破損がなくても絶対に使用せず交換してください。
- 本製品の布製のカバーで覆われていない部分や金属部は、直射日光により高温になる可能性があります。お子さまがやけをしないよう、直射日光を避け各部が高温でないことを確認してからご使用ください。
- 本製品を改造したり、カバー類・クッション類を取りはずして使用しないでください。
- シートカバーをはずしての使用、または専用カバー以外での使用はしないでください。（衝突時の安全性に影響を与えるおそれがあります。）
- 車の座席にクッションや座布団を敷いたまま、取付けないでください。しっかりと固定されません。
- お子さまを車内にひとりで放置することは絶対にしないでください。
- 運転中に本製品の操作をしないでください。
- エアバッグ装備の座席には使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により強い衝撃を受け危険です。

⚠️ 記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。

- お子さまを乗せる際には、本製品の取付け状態を再確認し、正しい状態で走行してください。また、走行中や走行後も異常がないことを確認してください。（確認は停車し、安全な状態でおこなってください。）
- 本製品にお子さまを乗せたまま車両への取付け・取りはずしはしないでください。
- お子さまの乗り降りの際など、本製品の端に体重をかけると、転倒してケガなどをするおそれがあります。
- お子さまが本製品の上に立ち上がったり、中腰になったりしないよう、注意してください。また、お子さまの遊び道具にしないでください。
- 衝突の際、傷害を与える可能性のある荷物などはしっかりと固定しておいてください。
- 車両シートの材質、形状により、キズや跡がつく場合がありますので注意してください。本製品と車両シートが接する面にはタオルなどをあてて、使用してください。
- 可動式ドアまたは車両のドアに剛性部分（プラスチック部分等）がはさまれないよう、本製品を取付けてください。その際、ISOFIXコネクターやISOFIX取付け金具に干渉しないよう注意ください。
- ベルトを斜めなもので傷つけないように注意してください。
- 本製品を車両以外では使用しないでください。
- 本製品を取付ける際は、取付ける車両の取扱説明書をあわせてお読みください。
- お子さまでけ乗り降りすると危険です。乗せ降ろしは必ず保護者の方がおこなってください。
- 本製品を持ち運ぶときは、座面以外をもたないでください。故障の原因となります。
- 爪のいばりでいたり、付け爪をしていると拘束や調節操作をする際、巻き込まれるおそれがありますので注意してください。